


1. Bascule

Rainbow Rider



	x1		x4		x1		x1		x1
					x21		20 min		




VÉRIFIER RÉGULIÈREMENT TOUS LES ÉCROUS/VIS ET RESSERRER LES SI NÉCESSAIRE CAR ILS PEUVENT SE DÉVISSER SUITE À L'USURE NORMALE. ATTENTION! Ce produit comporte des petites pièces qui présentent un risque d'étouffement. Pour des raisons de sécurité, ce produit doit être assemblé par un adulte. Conserver impérativement la notice afin de s'y référer en cas de besoin, notamment pour l'identification des composants par le Service Après-Vente. Ne pas utiliser à proximité d'escaliers. Retirer tous les emballages avant de donner ce produit à votre enfant. La conception du produit ne permet pas de supporter le poids d'un enfant de plus de 36 mois. Nettoyer uniquement à l'aide d'un linge légèrement humide.




1. Bascule


1




2



4



3



5

